



Lampe PRM-20

Guide de remplacement

The **ActivClassroom** by PROMETHEAN



Remarque : Pour compléter les instructions ci-dessous, vous aurez besoin d'un grand et d'un petit tournevis de type Pozi.

Informations Copyright

©2010 Promethean Limited. Tous droits réservés.

Ce guide est distribué pour la lampe PRM-20. La reproduction est uniquement permise pour utilisation dans l'établissement dans lequel le produit est utilisé. Pour une utilisation dehors de votre institution, aucune partie de ce guide ne peut être reproduite, transmise, stockée dans un système d'archivage ou traduite dans toute autre langue sans l'autorisation préalable de Promethean Limited. Veuillez noter que le contenu de ce guide est protégé par le droit d'auteur. Bien que toutes les précautions aient été prises dans l'élaboration de ce guide, Promethean Limited n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions.

Guide de remplacement

Pour remplacer la lampe merci de suivre le processus ci-dessous.

Éteignez le projecteur à l'aide de la télécommande.



Laissez le projecteur refroidir pour un minimum de 45 minutes

Isoler l'alimentation du système à la prise secteur.



Lampe PRM-20

Retirez le câble d'alimentation de l'arrière du projecteur.



Débranchez les autres câbles de l'arrière du projecteur comme illustré sur les images.



Guide de remplacement

Une fois que tous les câbles ont été débranchés, il faut démonter le projecteur de son support.



Enlevez la vis papillon de la plaque du projecteur.



Lorsque vous supportez le dessous du projecteur comme illustré, dévissez la vis papillon en la tournant dans le sens antihoraire. Laissez le projecteur s'abaisser doucement sur son point de fixation. Ne vous inquiétez pas, le projecteur a été conçu pour se déplacer dans ce façon et il est entièrement soutenu par son support comme indiqué dans ces images.



Lampe PRM-20

Une fois qu'il s'est abaissé, empoignez fermement le projecteur avec deux mains et soulevez le projecteur de son support. Ne touchez pas la lentille du projecteur lorsque vous enlevez le projecteur de son support.



Guide de remplacement

Dévissez et enlevez le couvercle de la lampe pour exposer la lampe.



Dévissez les deux vis qui gardent la lampe en position. (NB: ces vis sont des vis de fixation qui font partie de la lampe, et ne peuvent être complètement enlevées).



A l'aide de la poignée en métal, retirez la lampe du projecteur. Une fois retiré, installez la lampe de remplacement et inversez le processus.



